

Exide AGM & Conventional -

инструкция по заливке электролита и правила для дилеров и профессиональных установщиков

1

Подготовка



AGM

Снимите красную защитную пломбу с батареи. Снимите крышку с кислотного блока, сохраните ее и не прокалывайте и не снимайте пломбу.



Conventional

Снимите пробки с заливных отверстий на верхней части батареи и отложите. Снимите красную вентиляционную заглушку сбоку и утилизируйте. Не прокалывайте и не снимайте пломбу на кислотном блоке.*

2

Совместите



Совместите кислотный блок с отверстиями ячеек батареи.

3

Заливка



≥ 30 мин

Аккуратно нажмите на кислотный блок вниз, пока пломба не проколется сама. Кислота потечет в ячейки батареи. Дождитесь полного заполнения и дайте батарее отстояться не менее 30 минут.

4

Утилизация



Осторожно покажите кислотный блок, чтобы вся кислота вытекла. Аккуратно снимите блок и утилизируйте безопасным способом. Удалите с батареи пролитую кислоту.

5

Закройте



Крышка от кислотного блока

AGM

Плотно и аккуратно закройте отверстия ячеек батареи крышкой, снятой с кислотного блока.



Conventional

Плотно установите пробки обратно в ячейки батареи.

С батареями следует обращаться надлежащим образом. Всегда обращайтесь к инструкции, вложенной в упаковку каждой батареи.

* Некоторые батареи Conventional поставляются с кислотным блоком в одном флаконе.

Новое европейское законодательство запрещает продажу аккумуляторного электролита конечным пользователям.

С 2 февраля 2021 года новый европейский регламент (EU) 2019/1148 запрещает продажу аккумуляторного электролита конечным пользователям, поскольку он содержит серную кислоту. Конечным продавцам больше не разрешено продавать розничным пользователям отдельные кислотные блоки или флаконы с серной кислотой для активации сухих предварительно заряженных батарей. Мотоциклетные батареи, уже заполненные на заводе, например Exide GEL и Exide AGM Ready, не подпадают под действие регламента.

Exide AGM (Dry) и батареи Conventional должны быть заполнены продавцами до передачи конечному пользователю.

